


iGarden



Swim Jet iGarden série X

— MODE D'EMPLOI —

Français / Unités métriques

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre Swim Jet série X.

Table des matières

1 Informations importantes relatives à la sécurité 01

1.1 Sécurité lors de la recharge

1.2 Pièces rotatives

1.3 Sécurité des enfants

2 Informations générales relatives à la sécurité 01

2.1 À lire avant utilisation

2.2 Utilisations NON CONFORMES du produit

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

2.4 Utilisation en toute sécurité

3 Exigences environnementales 03

4 Présentation du produit 04

4.1 Contenu de l'emballage

4.2 Schéma du produit

4.3 Modèles et caractéristiques techniques des produits

4.4 Dimensions des produits

4.5 Zone de nage optimale

5 Guide d'utilisation du produit

10

5.1 Emplacement d'installation et types de margelles de piscine disponibles

5.2 Étapes de fonctionnement

5.3 Mode d'emploi des boutons de commande

5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

5.5 Guide d'utilisation de l'application

6 Entretien et stockage du produit

23

6.1 Conseils d'entretien

6.2 Conditions de stockage

7 Codes d'erreur et dépannage

24

7.1 Erreur

7.2 Avertissement

8 Mise au rebut

26

9 Certifications27

1 Informations importantes relatives à la sécurité

1.1 Sécurité lors de la recharge

- NE rechargez PAS le boîtier d'alimentation à moins de 3,5 mètres de la piscine. Risque d'électrocution !
- NE rechargez PAS le boîtier d'alimentation lorsque le jet est en marche.

1.2 Pièces rotatives

- Ce swim jet est équipé d'un arbre moteur rotatif à grande vitesse et d'une roue. Bien que ce produit soit conçu pour éviter tout risque d'enchevêtrement, il est recommandé, pour une sécurité optimale, de porter un bonnet de bain lors de son utilisation. De plus, veillez à ce qu'aucun cheveu, vêtement, main ou objet ne s'approche de l'entrée latérale arrière du jet.

1.3 Sécurité des enfants

- NE laissez PAS les enfants de moins de 16 ans utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

2 Informations générales relatives à la sécurité

2.1 À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement et respecter toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une installation ou d'une utilisation non conforme.

2.2 Utilisations NON CONFORMES du produit

2.2.1 Restrictions d'utilisation

N'utilisez pas ce produit si l'une des conditions suivantes s'applique :

- Les personnes qui consomment de l'alcool, des médicaments ou toute autre substance susceptible d'altérer leurs réflexes ou leur jugement.
- Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives limitées, sauf si elles sont encadrées par une personne qualifiée.

- Les utilisateurs portant des dispositifs médicaux implantés (par exemple, stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, appareils auditifs, défibrillateurs) doivent se tenir à une distance de sécurité en raison des champs électromagnétiques. Consultez les fabricants des appareils pour connaître les consignes de sécurité.

2.2.2 Conditions relatives au produit interdisant son utilisation

N'utilisez PAS l'appareil si :

- Le jet, le boîtier d'alimentation ou les câbles présentent des signes de détérioration, d'usure ou de contamination.
- Le boîtier d'alimentation est gonflé ou déformé, présente des fuites, surchauffe ou dégage une odeur, de la fumée ou des étincelles.
- De l'eau s'est infiltrée dans le boîtier d'alimentation. Placez-le dans un endroit sec et aéré, puis contactez le service client.

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- L'environnement répond aux exigences de la partie 3.
- Le boîtier d'alimentation NE se recharge PAS.
- Le jet est fixé à l'aide de la longe de sécurité (voir la section 5.2.1 pour plus de détails).
- Il n'y a pas d'eau stagnante autour du boîtier d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Il n'y a aucun objet à proximité de l'entrée du jet. L'entrée du jet ne présente aucun risque d'obstruction.
- Le jet est solidement fixé ; ne vous asseyez pas dessus et n'y appliquez aucune charge.
- Le jet est entièrement immergé dans l'eau afin d'éviter tout dommage au moteur.

2.4 Utilisation en toute sécurité

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes pendant l'utilisation :

- Éloignez-vous toujours de la zone de prise d'eau arrière.
- Veillez à ce que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas faire tomber le jet dans la piscine.
- N'utilisez PAS le boîtier d'alimentation sous la pluie ou dans des environnements humides.
- NE plongez PAS le boîtier d'alimentation dans l'eau et NE le mouillez PAS.

- NE mettez PAS le jet en marche hors de l'eau, sous peine d'annulation de la garantie.
- NE l'utilisez PAS dans de l'eau glacée, sous peine d'annulation de la garantie.
- NE démontez PAS et ne percez PAS le boîtier d'alimentation.
- NE provoquez PAS de court-circuit au niveau de la batterie à l'aide de fils ou d'objets métalliques.
- En cas de choc violent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et mettez le boîtier d'alimentation hors tension.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis. Si un remplacement s'avère nécessaire, veuillez contacter le service client iGarden via le site officiel.

3 Exigences environnementales

Afin de prolonger la durée de vie du produit, veuillez à ne l'utiliser que dans les plages indiquées ci-dessous. Toute utilisation en dehors de ces plages entraînera l'annulation de la garantie.


Exigences en matière de qualité de l'eau	
Température de l'eau	0–40 °C
Échelle de pH	6,8-7,8
Chlore libre disponible	≤ 5,0 mg/L
Chlore combiné	< 0,6 mg/L
Acide cyanurique	≤ 100 mg/L
Métaux	≈ 0 mg/L
Dureté carbonatée	≥ 35,7 mg/L
Ozone	0 mg/L
Chlorite + chlorate	≤ 30 mg/L
Potentiel d'oxydoréduction (ORP)	≥ 700 mV

Exigences en matière de climatisation



Température de fonctionnement/ stockage	Température de fonctionnement/stockage : 0-45 °C (idéalement 20-30 °C)
Humidité relative	< 98 %

4 Présentation du produit

4.1 Contenu de l'emballage







4.2 Schéma du produit



4.3 Modèles et caractéristiques techniques des produits




Changement de nom des modèles				
Nouveau nom du modèle	X PRO MAX 10	X PRO 5	X	X AIR
Nom d'origine du modèle	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10

Boîtier d'alimentation				
Aspect				
Modèle	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
Poids de la batterie	11,9 kg	6,8 kg	4,9 kg	4,9 kg
Indice de protection	IP65			
Type de batterie	Lithium-ion (NCM)			
Capacité de la batterie	60 Ah	30 Ah	15 Ah	15 Ah
Énergie de la batterie	1 512 Wh	756 Wh	378 Wh	378 Wh
Autonomie	1,5 h-10 h	0,9 h-5 h	0,7 h-5 h	1,0 h-2,5 h
Temps de charge	7 h	7,5 h	2,5 h	2,5 h
Température de charge	0-45 °C (idéalement 20-30 °C)			
Température de fonctionnement	0-45 °C (idéalement 20-30 °C)			
Température de stockage	0-45 °C (idéalement 20-30 °C)			

Jet				
Poids	14,5 kg			
Longueur du câble d'alimentation	2 m			
Dimensions recommandées pour la piscine	> 2 m x 4 m			
Indice de protection	IP68			
Puissance de sortie nominale	1 000 W	700 W	400 W	300 W
Vitesse maximale de l'eau en sortie	3,5 m/s	3,0 m/s	2,5 m/s	2,0 m/s
Débit d'eau maximal en sortie	250 m ³ /h	200 m ³ /h	180 m ³ /h	150 m ³ /h
Débit d'eau maximal à 1,5 m	550 m ³ /h	440 m ³ /h	380 m ³ /h	350 m ³ /h
Vitesse de débit à 1,5 m	1,2 m/s	1,0 m/s	0,9 m/s	0,8 m/s
Température de fonctionnement	5-40 °C			
Température de stockage	0-45 °C			
Chargeur				
Longueur du câble	1,5 m			
Tension d'entrée	110 V-240 V			
Fréquence d'entrée	50 Hz-60 Hz			


Durée (h)				
Vitesse de fonctionnement	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
P1	10,0	5,0	2,5	2,5
P2	3,4	2,0	1,3	1,8
P3	2,0	1,4	1,0	1,3
P4	1,5	1,0	0,7	1,0
Vitesse de débit à 1,5 m (limite de la zone de nage adaptée) (m/s)				
<small>*Il s'agit d'un rythme théorique, donné à titre indicatif uniquement</small>				
Vitesse de fonctionnement	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
P1	0,5	0,5	0,5	0,5
P2	0,9	0,8	0,7	0,6
P3	1,0	0,9	0,8	0,7
P4	1,2	1,0	0,9	0,8

4.4 Dimensions des produits



4.5 Zone de nage optimale




Vitesse de débit du X35-P60, vitesse P4
Veuillez nager à plus de 1,5 m de la sortie pour profiter au mieux du courant



5 Guide d'utilisation du produit


5.1 Emplacement d'installation et types de margelles de piscine disponibles

- Emplacement recommandé
- Emplacement facultatif
- Emplacement déconseillé



5.2 Étapes de fonctionnement

- Placez le jet et le boîtier d'alimentation sur la terrasse plate de la piscine.
- Abaissez le jet le long de la paroi de la piscine jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Veillez à ce que la fiche ne tombe pas dans l'eau.
- Réglez la hauteur pour positionner correctement la sortie d'eau.
- Branchez le câble d'alimentation sur la prise de sortie du boîtier d'alimentation. NE retirez PAS le couvercle protecteur.
- Mettez l'appareil sous tension et faites-le fonctionner (voir la section 5.3 pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées). Assurez-vous que le jet est bien branché au boîtier d'alimentation avant de le mettre sous tension.



5.2.1 Remarques relatives au fonctionnement

Fonction de détection de déplacement et d'arrêt

Pour la sécurité de l'utilisateur, la batterie surveille la position du jet pendant son fonctionnement à l'aide d'un gyroscope. Si un déplacement est détecté, la batterie déclenche une seule fois le buzzer, puis s'arrête automatiquement.

Réglages de la hauteur de la sortie du jet

- Entraînement de natation

Placez le bord supérieur de la sortie à une hauteur comprise entre 50 et 100 mm sous la surface de l'eau afin d'obtenir un flux plus régulier et plus stable.

- Jeux d'eau récréatifs


Pour combiner jet en surface et plaisir, placez le bord supérieur de la sortie entre 0 et 50 mm au-dessus de la surface de l'eau.

- Avis de sécurité

NE placez PAS le bord supérieur de la sortie à plus de 50 mm au-dessus de la surface de l'eau, car cela pourrait nuire aux performances.

- Réglage de la hauteur

La hauteur de la sortie se règle à l'aide des goupilles de blocage latérales ; la plage de réglage en hauteur est comprise entre 50 et 400 mm. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour plus de détails.



Retrait des goupilles de verrouillage

- Placez-vous à l'arrière du jet.
- Appuyez fermement sur les deux broches vers l'intérieur.
- Tournez les goupilles verticales vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient à l'horizontale.
- Tirez les goupilles vers l'extérieur pour le retirer.

Réglage de la sortie du jet


Déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas pour régler la hauteur de sortie du jet à la hauteur souhaitée.

Mise en place des goupilles de réglage


- Aligned le trou situé sur la poignée avec le trou de fixation sur la machine.
- Insérez les goupilles (en position horizontale) à travers la poignée et dans le trou de fixation du jet.
- Appuyez fermement le capuchon de goupilles contre la poignée, puis faites pivoter le bouton de la position horizontale à la position verticale.

Mise en place des goupilles de réglage

Une fois le réglage effectué, placez le jet dans la piscine pour vérifier la hauteur de la sortie d'eau du jet. Si la hauteur ne convient pas, répétez les étapes ci-dessus.



Étapes à suivre pour retirer les goupilles de blocage




Étapes à suivre pour installer les goupilles de blocage



Longe de sécurité

Pendant l'utilisation, fixez le jet à un point d'ancrage fixe à l'aide de la longe de sécurité.





Veillez à ce que la longe de sécurité ne soit pas tendue dans son état normal ; elle doit uniquement empêcher le jet de tomber de la paroi de la piscine.






5.3 Mode d'emploi des boutons de commande



Boutons et fonctions

Bouton	Fonction	Description
 Interrupteur d'alimentation	Raccordement à l'alimentation	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, puis sur le bouton d'alimentation pour allumer.
	Coupure de l'alimentation	Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation, puis sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre.
 Bouton d'alimentation	Mise sous tension	Appuyez brièvement pour mettre l'appareil sous tension.
	Mise hors tension	Maintenez enfoncé 3 s pour mettre l'appareil hors tension.
 Vitesse	Réglage de la vitesse	Appuyez brièvement pour changer de vitesse 6 vitesses : P1/P2/P3/P4/PE/PF ; P1-P4 : différentes vitesses de débit, de faible à élevée ; PE : vitesse turbo : vitesse maximale pendant 5 min. Uniquement pour le modèle X35-P60. PF : vitesse de surf IA, vitesse cyclique.
 Minuterie	Réglage de la durée de fonctionnement	6 options permettant de régler la durée de fonctionnement sur 15 min/30 min/45 min/60 min/75 min/90 min. Uniquement pour le modèle X35-P60.

Affichage et description

Modèle	Zone d'affichage	Fonction	Description
P60	 Barre LED	Indication du niveau de la batterie	<p>Chaque bande de LED correspond à 25 % du niveau de la batterie, et son intensité augmente dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de la batterie est de 56 %, les voyants 1 et 2 s'allument et le voyant 3 clignote.</p> <p>Lorsque le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 98 %, toutes les barres LED sont allumées.</p> <p>Lorsque le niveau de la batterie est à 0 %, la LED 1 clignote pour signaler qu'il faut la recharger.</p>
	 Wi-Fi	Indication de l'état du Wi-Fi	<p>Déconnecté : voyant éteint</p> <p>Préparation à la connexion : clignotement. Le temps de préparation est de 1 min.</p> <p>Connecté : le voyant reste allumé pendant 1 min.</p>
P30/P15/P10	 1 2 3 4 5	Indication du niveau de la batterie	<p>Chaque bande de LED correspond à 20 % du niveau de la batterie, et son intensité augmente de gauche à droite. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de la batterie est de 56 %, les voyants 1 et 2 s'allument et le voyant 3 clignote.</p> <p>Lorsque le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 98 %, toutes les barres LED sont allumées.</p> <p>Lorsque le niveau de la batterie est à 0 %, la LED 1 clignote pour signaler qu'il faut la recharger.</p>
		Indication de la vitesse	<p>4e vitesse : P1/P2/P3/P4</p> <p>P1-P4 : différentes vitesses de débit, de faible à élevée ;</p> <p>P1 : LED 1 et 2 ; P2 : LED 2 et 3 ;</p> <p>P3 : LED 3 et 4 ; P4 : LED 4 et 5.</p>
		Indication de l'état du Wi-Fi	<p>Préparation à la connexion : les voyants s'allument en vert et clignotent</p> <p>Connecté : les voyants s'allument en vert et cessent de clignoter pendant 1 minute, puis le niveau de batterie s'affiche à nouveau</p>

5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

Consignes de recharge

- Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner des dommages matériels ou des blessures, ainsi que l'annulation de la garantie.
- Explication des couleurs du voyant du chargeur : rouge : recharge en cours ; vert : complètement rechargé ou à vide.
- Temps de charge : Environ 7 heures pour le P60. S'arrête automatiquement lorsqu'il est plein.
- Rechargez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien aéré (température recommandée : 20 à 30 °C) afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Si la température de la batterie dépasse 57 °C, la recharge s'interrompt automatiquement. Veuillez interrompre immédiatement la recharge et laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Laissez toujours la batterie refroidir après utilisation avant de la recharger.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie passe en dessous de 10 %, il est déconseillé d'utiliser les vitesses élevées (PE/P4). Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la dès que possible.
- Rechargez complètement le boîtier d'alimentation avant la première utilisation.
- Nous vous recommandons de recharger complètement la batterie en une seule fois afin de réduire le nombre de cycles de charge et de prolonger sa durée de vie.
- Évitez de décharger complètement la batterie pendant son utilisation.

Avertissement :

- Ne rechargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. Restez à au moins 3,5 mètres de la piscine.
- NE laissez PAS la batterie sans surveillance pendant la recharge.
- Cessez immédiatement la recharge si vous constatez une fuite, une surchauffe, de la fumée, une odeur inhabituelle ou des étincelles.

5.5 Guide d'utilisation de l'application


5.5.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application « iGarden » sur l'App Store.

- Android : Google Play
- iOS : App Store







5.5.2 Création de compte et connexion

Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.




5.5.3 Ajout d'un appareil et configuration du réseau

- Allumez le boîtier d'alimentation.
- Pour le P60, maintenez Vitesse et Minuterie enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement (mode d'appairage). Pour les P30, P15 et P10, maintenez Vitesse et Marche/Arrêt enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED devienne verte et clignote (mode de préparation).
- Ouvrez l'application iGarden, puis appuyez sur « Ajouter un appareil ». Veuillez vous assurer que votre réseau Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.
- Votre appareil apparaîtra sur la page d'accueil.




5.5.4 Paramètres d'entraînement




Réglez l'intensité et la durée de votre entraînement dans l'application et consultez l'historique de vos séances après chaque entraînement.

5.5.5 Contrôle de l'appareil




Contrôlez à distance l'appareil et renommez-le ou supprimez-le depuis la page sur les détails de l'équipement.

5.5.6 Partager l'appareil




Partagez l'accès à l'appareil avec d'autres utilisateurs depuis la page sur les détails de l'équipement.

5.5.7 Dépannage




En cas d'erreur, consultez le Centre de messages pour vérifier s'il y a des notifications de panne et des codes d'erreur. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

5.5.8 Centre



Consultez la FAQ pour trouver des solutions aux problèmes courants.


5.5.9 Envoi de commentaires




6 Entretien et stockage du produit

6.1 Conseils d'entretien


- Ce jet est adapté à une utilisation avec de l'eau de mer. Veuillez rincer abondamment à l'eau claire et essuyer après chaque utilisation. Évitez d'utiliser des produits nettoyants concentrés afin de prévenir la corrosion.
- Évitez les chocs, les chutes ou les fortes vibrations.
- Veillez à bien caler l'appareil pendant le transport.
- Retirez régulièrement le couvercle arrière pour nettoyer le jet comme suit :
 - a. Retirez les vis de fixation latérales.
 - b. Appuyez sur le haut du couvercle arrière pour soulever le bord inférieur, puis retirez le couvercle.
 - c. Retirez les débris présents à l'intérieur, puis remettez le couvercle arrière en place et serrez les vis latérales.




①



②



③



④

6.2 Conditions de stockage

- Veuillez prévoir une température comprise entre 0 et 45 °C.
- Veuillez éviter l'exposition directe au soleil. Conservez dans un endroit frais, sec et aéré.
- Veuillez poser le jet à plat pour éviter de le renverser ou de l'endommager.
- Veuillez recharger la batterie à 60 % avant de la stocker pendant une longue période. Une batterie déchargée et stockée pendant de longues périodes peut subir des dommages irréversibles.
- En cas de stockage prolongé, veuillez recharger la batterie tous les 3 mois (déchargez-la jusqu'à 30 %, puis rechargez-la jusqu'à 60 %).
- Si la batterie passe en mode veille prolongée en raison d'un niveau de charge insuffisant, veuillez la recharger avant de l'utiliser.
- Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

7 Codes d'erreur et dépannage

7.1 Erreur

Modèle	Code d'erreur	Cause	Solution
P60	E0	Panne du moteur	Redémarrez le jet. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	B0	Problème de batterie	Redémarrez le jet. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
P30/P15/P10	Toutes les LED s'allument en rouge et le buzzer clignote lentement	Panne du moteur Problème de batterie	Redémarrez le jet. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Toutes les LED s'allument en rouge et le buzzer clignote rapidement	Problème de batterie	Redémarrez le jet. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

7.2 Avertissement

État de l'appareil P60	État des appareils P30/P15/P10	Cause	Solution
La bande LED clignote rapidement et le buzzer émet un signal sonore à intervalles réguliers	Toutes les LED s'allument en jaune	Protection lors de la charge de la batterie : températures élevées ou basses, surintensité, surtension, etc.	Arrêtez la recharge, mettez l'appareil hors tension, puis placez le boîtier d'alimentation dans un environnement où la température est comprise entre 10 et 30 °C pendant un certain temps.
		Protection du fonctionnement de la batterie : températures élevées ou basses, surintensité, sous-tension, etc.	1. Le niveau de charge de la batterie est faible ; cessez de l'utiliser et rechargez-la. 2. La température est anormale. Éteignez le boîtier d'alimentation et placez-le pendant un certain temps dans un environnement où la température est comprise entre 10 et 30 °C.
		Commande d'arrêt lié à un déplacement déclenché : Il y a un gyroscope à l'intérieur du boîtier d'alimentation. Si vous déplacez le boîtier d'alimentation alors que le moteur tourne, celui-ci s'arrêtera.	Dès que le boîtier d'alimentation ne bouge plus, l'avertissement disparaîtra ; vous pourrez alors redémarrer le jet pour continuer à l'utiliser.
		Autres	Essayez de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.

8 Mise au rebut

Ce produit contient une batterie classée comme matière dangereuse. NE la jetez PAS avec les ordures ménagères.

- Déchargez complètement la batterie avant de la déposer dans un bac de recyclage prévu à cet effet.
- Si la batterie ne peut pas être déchargée en toute sécurité en raison d'un défaut du produit, contactez un service de recyclage professionnel.
- Respectez toutes les réglementations locales en matière d'élimination des batteries.

9 Certifications



COMFORMS
TO UL STD.1081
CERTIFIED TO
CSA STD.C22.2
NO.108

Intertek
5026190

iGarden

 www.igarden.ai

Version: AMZ-X-V1(FR)

Merci d'avoir choisi notre gamme Swim Jet série X.